



DM AUTOTEILE

Anleitung F22/F23 Front Spoiler



BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 2er F22/F23 Front Spoiler und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen 30-45 min umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1
Benötigte Zeit (Stunden): 0,5 - 0,75 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 2er F22/F23 Front Spoiler
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

BMW F22 (2013 - 2017) Coupe

Nur für Modelle mit M-Stoßstangen ab Werk.

Nicht passend für M2!

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

BMW F23 (2013 - 2017) Cabrio

Nur für Modelle mit M-Stoßstangen ab Werk.

Nicht passend für M2!

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

LIEFERUMFANG:**1. 1 x Front Spoiler**

(kompatibel ausschließlich mit originaler M-Stoßstange
oder unserem Umbau Paket)

1 x 3M Klebeband

1 x Montagematerial zur Befestigung

6 x M6 Sicherungsschrauben mit Mutter

**WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:****Werkzeug**

1 x Kreuzschraubendreher



1 x Kleine Knarre mit 10er Nuss

5. Montage Front Spoiler

- 5.01. Montageflächen reinigen.
- 5.02. Klebeband der Spoilerlippe entfernen. (siehe Abbildung 1)
- 5.03. Die Spoilerlippe in die richtige Position der Montage anlegen und andrücken. (siehe Abbildung 2)
- 5.04. Zusätzlich mit dem mitgelieferten Montagmaterial an Original Befestigungspunkten verschrauben (siehe Abbildung 3 und 4).
- 5.05. **ACHTUNG!** Aufgrund der erhöhten Belastungen bei hohen Geschwindigkeiten, ist es Notwendig ab 140 Km/h den Frontspoiler im mittleren Befestigungsbereich gegen zu Kontern. Hierzu verwenden Sie bitte die mitgelieferte M6 Schraube und Kontern diese Mithilfe der 10er Mutter, an die Stoßstange. Nur unter diesen Montagebedingungen kann von uns eine Gewährleistung bei Überschreitung der genannten Geschwindigkeiten gegeben werden.
- 5.05. Spoilerlippe auf Festigkeit prüfen.

