



DM AUTOTEILE

Anleitung F22/F23 Seitenschwelleransätze



BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 2er F22/F23 schwellerAnsätze und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 1 – 2 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 2er F22/F23 schwellerAnsätze
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

BMW F22 (2013 - 2017) Coupe

Nur kompatibel mit M-Paket ab Werk.

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

BMW F23 (2013 - 2017) Cabrio

Nur kompatibel mit M-Paket ab Werk.

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

LIEFERUMFANG:

1. 1 x Seitenschwelleransatz links
2. 1 x Seitenschwelleransatz rechts
3. 2 x Klebestreifen für Seitenschwelleransätze
4. Montagematerial

**WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:****Werkzeug**

- 1 x Kreuz-Schraubendreher



EINBAU:**1. Vorarbeit**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.02. Seitenschweller von unten reinigen. (siehe Abbildung 1)

2. Seitenschwelleransätze montieren

- 2.01. Klebestreifen der Seitenschwelleransätze entfernen und in Montageposition bringen. Seitenschwelleransätze andrücken. (siehe Abbildung 2 und 3)
- 2.02. Seitenschwelleransätze von unten mit dem mitgelieferten Montagmaterial verschrauben. (siehe Abbildung 4)
- 2.03. Seitenschwelleransätze auf Festigkeit prüfen. (siehe Abbildung 5)
- 2.04. Grundsätzlich wird empfohlen, die Montage der Seitenschwellerfolie Matt Schwarz durch einen geübten Folierer anbringen zu lassen. Ansonsten empfehlen wir eine telefonische Beratung!

