

DM AUTOTEILE

Anleitung BMW 5er G30/G31 Diffusor



REVISION: 30.06.2019

DM-Autoteile GmbH - Kruppstraße 53 - 59227 Ahlen - Tel.: +49 (0)23 82 / 7664 000 - www.dm-autoteile.de

BITTE BEACHTEN!**Sehr geehrter Kunde,**

diese Anleitung soll helfen, den DM Autoteile BMW 5er G30/G31 Diffusor und seine Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren.

Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 - 2**Benötigte Zeit: 1 Stunde**

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne den Einbau in unserer hauseigenen Werkstatt.

BMW 5er G30/G31 Diffusor**ist mit folgenden Modellen kompatibel:****BMW G30 Limousine (Bj. 2017 - Heute)**

nur passend für Modelle mit M-Paket ab Werk.

Nicht kompatibel für M5!

BMW G31 Touring (Bj. 2017 - Heute)

nur passend für Modelle mit M-Paket ab Werk.

Nicht kompatibel für M5!

LIEFERUMFANG:

1x Unterbodenschutz mit Klammern

1x Diffusor

1x Blende



WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug



1x Knarre mit 8er & 10er Nuss

MONTAGE:

1. Die serienmäßig befestigten Schrauben am Diffusor lösen und aus der Vorrichtung ausrasten.
2. Unterbodenschutz mit der 8er Nuss vom Diffusor lösen (siehe Bild 1).
3. Nach erfolgreicher Demontage, serienmäßig verbaute Reflektoren aus dem Diffusor ausclippen und in die Halter vom neuen Diffusor einrasten lassen.
4. Diffusor in Halterung / Clipse einrasten lassen, von unten mit dem Unterbodenschutz in die dafür vorgesehene Öffnung verschrauben und mit 8er Nuss befestigen.



Bild 1: Unterbodenschutz vom Diffusor lösen

VORHER / NACHHER:



Vorher



Nachher