

# DM AUTOTEILE

## Anleitung BMW 5er G30/G31 Seitenschwelleransätze



§ 22 - 14059

REVISION: 01.07.2019

DM-Autoteile GmbH - Kruppstraße 53 - 59227 Ahlen - Tel.: +49 (0)23 82 / 7664 000 - [www.dm-autoteile.de](http://www.dm-autoteile.de)

**BITTE BEACHTEN!****Sehr geehrter Kunde,**

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 5er G30/ G31 Seitenschwelleransätze und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren.

Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

**ACHTUNG:** Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

**Benötigte Personen: 1 - 2****Benötigte Zeit: 1 Stunde**

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne den Einbau in unserer hauseigenen Werkstatt.

**BMW 5er G30/G31 Seitenschwelleransätze ist mit folgenden Modellen kompatibel:****BMW G30 Limousine (Bj. 2017 - Heute)**

nur passend für Modelle mit M-Paket ab Werk oder Hausmarkenseitenschweller.

**Nicht kompatibel für M5!**

**BMW G31 Touring (Bj. 2017 - Heute)**

nur passend für Modelle mit M-Paket ab Werk oder Hausmarkenseitenschweller.

**Nicht kompatibel für M5!**

LIEFERUMFANG:

---

2x Ansatz links / rechts

2x Folie links / rechts

30x Schrauben

36x Stifte + Nieten



WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

---

Werkzeug

 1x Akkuschauber mit Kreuzbit

 1x 6er Bohrer

 1x Kunststoffhammer

**MONTAGE:**

1. Originale M-Paket- oder Hausmarkenseitenschweller unterhalb mit Silikonentferner reinigen.
2. Am besten mit 2 Personen Seitenschwelleransätze ansetzen, parallel das montierte 3M Klebeband abziehen und bündig ankleben (siehe Bild 1).
3. Mit dem Akkuschauber und Kreuzbit die Kreuzschrauben (15x je Seite) unterhalb der Schweller verschrauben (siehe Bild 2).
4. In die vorgeprägten Markierungen mit dem 6er Bohrer passende Löcher bohren (18x je Seite) (siehe Bild 3).
5. Die mitgelieferten Stifte einsetzen und Nieten mit dem Kunststoffhammer oder ähnliches befestigen (siehe Bild 4). **Fertig!**
6. **Empfehlung:** Wir empfehlen die Montage der Folie (Schwarz-Matt) grundsätzlich durch einen gelernten Folierer durchführen zu lassen. Alternativ stehen wir gerne telefonisch, zwecks Hilfestellung, zur Verfügung.



Bild 1: 3M Klebeband abziehen und bündig ankleben



Bild 2: Kreuzschrauben unterhalb der Schweller verschrauben



Bild 3: Löcher in die vorgeprägten Markierungen bohren



Bild 4: Stifte einsetzen und Nieten mit Hammer befestigen

VORHER / NACHHER:



Vorher



Nachher

§ 22 - 14059

Version 01.2019 - BMW 5er G30/G31 Seitenschwelleransätze - Letzte Revision: 01.07.2019, 17:00 Uhr