

DM  AUTOTEILE

Anleitung BMW 3er F30/F31 Frontspoiler



§ 22 - 3-1552

REVISION: 10.11.2022

DM-Autoteile GmbH - Kruppstraße 53 - 59227 Ahlen - Tel.: +49 (0)23 82 / 7664 000 - www.dm-autoteile.de

BITTE BEACHTEN!**Sehr geehrter Kunde,**

diese Anleitung soll helfen, den DM Autoteile BMW 3er F30/ F31 Frontspoiler und seine Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren.

Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 - 2**Benötigte Zeit: 1 Stunde**

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne den Einbau in unserer hauseigenen Werkstatt.

BMW 3er F30/F31 Frontspoiler

ist mit folgenden Modellen kompatibel:

BMW F30 Limousine (Bj. 2011 - 2017) + LCI

nur für Modelle mit M-Paket Stoßstangen ab Werk

Nicht kompatibel für M3!

BMW F31 Touring (Bj. 2011 - 2017) + LCI

nur für Modelle mit M-Paket Stoßstangen ab Werk

Nicht kompatibel für M3!

Empfehlung: Wir empfehlen aufgrund der Sicherheit, die Montage durch Fachpersonal durchführen zu lassen!



LIEFERUMFANG:

- 1x Frontspoiler
- 4x Blechschrauben
- 2x Unterlegscheiben
- 1x Haftvermittler



WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug

-  1x Kreuzschraubendreher
-  1x 3mm Bohrer

MONTAGE:

- Entfernen Sie die 6 Clipse von der Stoßstange und bewahren Sie diese für die spätere Verwendung auf (Bild 1).
- Reinigen Sie den unteren Stoßfängerbereich und tragen Sie anschließend den Haftvermittler gleichmäßig auf (Bild 2).
- Entfernen Sie je Seite ca. 10 cm der Schutzfolie des 3M-Klebebands. Kleben Sie dann den Frontspoiler auf die untere Stoßstange. Überprüfen Sie die korrekte Position beider Seiten und entfernen Sie dann die gesamte Schutzfolie des Klebebands. Drücken Sie die Stellen, an denen das 3M-Klebeband sitzt, fest (Bild 3).
- Setzen Sie nun die 6 Clipse, die Sie im ersten Schritt entfernt haben, wieder ein (Bild 4).
- Verwenden Sie einen 3mm-Bohrer, um vier Positionierungslöcher in die Stoßstange zu bohren. Schrauben Sie nun die im Lieferumfang enthaltenen Kreuzschrauben in die vorgebohrten Löcher. Verwenden Sie bei den beiden äußeren Schrauben die mitgelieferten Unterlegscheiben (Bild 5).

