

DM // AUTOTEILE

Anleitung BMW 3er G20 Heckspoiler



REVISION: 01.01.2020

DM-Autoteile GmbH - Kruppstraße 53 - 59227 Ahlen - Tel.: +49 (0)23 82 / 7664 000 - www.dm-autoteile.de

BITTE BEACHTEN!**Sehr geehrter Kunde,**

diese Anleitung soll helfen, den DM Autoteile BMW 3er G20 Heckspoiler und seine Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren.

Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1**Benötigte Zeit: 30 Minuten**

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne den Einbau in unserer hauseigenen Werkstatt.

BMW 3er G20 Heckspoiler

ist mit folgenden Modellen kompatibel:

BMW G20 Limousine (Bj. 2018 - Heute)

Nicht kompatibel für G21 Touring!

Lieferumfang:




- 1x Heckspoiler
- 1x 3M Klebeband



DM // AUTOTEILE
PREMIUM

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug

-  1x Silikonentferner
-  1x Reinigungstuch
-  1x 3M Klebeband

Montage:



Bild 1: Karosserie mit Silikonentferner reinigen



Bild 2: Innenseite des Heckspoilers mit Silikonentferner reinigen



Bild 3: Heckspoiler bekleben



Bild 4: Heckspoiler positionieren



Bild 5: Heckspoiler anlegen

1. Karosserie großflächig mit Silikonentferner reinigen (siehe Bild 1).
2. Die Innenseite des Heckspoilers mit Silikonentferner reinigen (siehe Bild 2).
3. Auf der vorgereinigten Fläche des Heckspoilers das 3M Klebeband bekleben (siehe Bild 3).
4. Heckspoiler in gewünschter Position ausrichten und anlegen (siehe Bild 4+5).
5. Heckspoiler auf die ausgerichtete Position anbringen, fest andrücken (siehe Bild 6+7+8).



Bild 6: Heckspoiler andrücken



Bild 7: Heckspoiler andrücken



Bild 8: Fertig!

Version 01.2020 - BMW 3er G20 Heckspoiler - Letzte Revision: 01.01.2020, 17:00 Uhr

8 22 - 14057

VORHER / NACHHER:



Vorher



Nachher

8 22 - 14057

Version 01 .2020 - BMW 3er G20 Heckspoiler - Letzte Revision: 01.01.2020, 17:00 Uhr