



DM AUTOTEILE

Anleitung F22 Heck Spoiler



BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 2er Heck Spoiler und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1
Benötigte Zeit (Stunden): 0,5 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

Bitte Beachten!
ist mit folgenden Modellen kompatibel:


BMW F22 (2013 - 2017) Coupe

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

LIEFERUMFANG:

- 1 x Heck Spoiler
1 x 3M Klebeband

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:**Werkzeug**

-  1 x Kreuzschraubendreher

Anbaumaterial

- 2 x selbstschneidende Kreuzschrauben



1. Montage Heck Spoiler

- 1.01 Die Stelle oberhalb des Kofferraums gründlich mit Fettlöser z.b Glasreiniger/Pril reinigen.
- 1.02 Klebestreifen abziehen. Den Heckspoiler an der Kante der Kofferraumklappe ausrichten und anpressen. (siehe Abbildung 1)
- 1.02. Spoiler durch die Heckklappe verschrauben um den höchst möglichsten halt zu garantieren.
- 1.03. Heck Spoiler auf Festigkeit prüfen. (siehe Abbildung 2)

